



Propeller Demontage

Ein einfaches Abziehwerkzeug herstellen (lassen) und damit den Propeller von der Welle abziehen



Die Abmessungen müssen für den jeweiligen Propeller ermittelt werden



Mit der Schraube (M12) wird nun der Körper des Propellers von der Welle abgezogen

Hierbei Aufpassen das die kleine Passfeder nicht verloren geht !!